



接线说明

管脚	四芯插座
1	U变频器相位
2	V变频器相位
3	W变频器相位
4	接地线 \oplus

特别警示:

1. 电主轴安装必须在装夹位置, 否则易造成轴承损坏!
2. 压缩空气必须是清洁干燥的, 过滤精度0.1微米! 气压0.1-0.2MPa, 气封常开。建议使用两级过滤, 过滤精度分别为5微米/0.1微米, 并且空气过滤器带自动排泄装置。

设计		审核		工艺		共		张		第		张		外形图		GDK100-24Z/3.2	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	重量	比例	二极恒转矩220V							
			标准化														